

# Anleitung

## Beton-Schmuck



<b>Verwendetes Material</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Menge</b>
Schmuck-Gießform - Anhänger Diamant, ca. 25 x 39 mm, Materialbedarf: ca. 5 g Schmuck-Beton	508988	1
Schmuck-Gießform - Anhänger oval lang, ca. 17 x 39 mm, Materialbedarf: ca. 5 g Schmuck-Beton	509412	1
Schmuck-Gießform - Anhänger Rund, ca. ø 39 mm, Materialbedarf: ca. 15 g Schmuck-Beton	588375	1
Sculpey® Silikonform – Cabochon, 4 Motive je 3 Größen, ca. 14 - 32 mm, Materialbedarf: ca. 70 g Schmuck-Beton	442752	1
Feinbeton für Schmuck 500 g	608792	1
Feinbeton für Schmuck 1500 g	619692	alternativ
Feinbeton für Schmuck 3000 g	608806	alternativ
Kaltglasur - Set 200 ml	424222	1
Kaltglasur - Set 50 ml	437939	alternativ
Acryl Chatons, ca. ø 2,8 x 2 mm, 10 g, kristall	726380	1
Acryl Chatons, ca. ø 2,8 x 2 mm, 10 g, jet schwarz	726391	1
Rocailles transparent, ca. ø 2,6 mm, 1 g, grau-silber	707740	1
Rocailles transparent, ca. ø 2,6 mm, 17 g, dunkelgrün-silber	726047	1
Feiner Glitter 8 g, gold	496533	1
Feiner Glitter 8 g, silber	496544	1
Art Deco Blattmetall, ca. 140 x 140 mm, 6 Blatt, silberfarben	400361	1
Art Deco Blattmetall, ca. 140 x 140 mm, 6 Blatt, goldfarben	400372	1
Art Deco Anlegemilch 50 ml	449927	1
Metall - Ring mit Platte, größenverstellbar, ca. ø 17 mm, Platte: ca. ø 16 mm, 4 Stück	575509	1
Hobby Line Klarlack-Spray 400 ml, glänzend	450827	1
Imitations – Lederschnur, ca. ø 1 mm, 5 m/Rolle, schwarz	305339	1
Imitations – Lederschnur, ca. ø 1 mm, 25 m/Rolle, schwarz	318909	alternativ
Paper-Art Spitztüte, ca. ø 75 x 180 mm, natur, Materialbedarf: ca. 750 g Kreativ-Beton	487646	2
Paper-Art Spitztüte, ca. ø 100 x 270 mm, natur, Materialbedarf: ca. 1000 g Kreativ-Beton	487624	1
Latex Abformmasse – Formalate 300 ml	572109	1
Kreativ - Beton CreaStone 2500 g	570152	1
Kreativ - Beton CreaStone 1000 g	570130	alternativ
Kreativ - Beton CreaStone 8000 g	572084	alternativ
Bastelkleber universal 80 ml	539697	1
<b>Empfohlenes Werkzeug</b>		
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe M	936396	1
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe L	942458	alternativ
Messbecher-Set, 3 Größen, milchig-transparent, 3er-Set	729399	1
<b>Benötigtes Werkzeug</b>		
Unterlage, Backpapier, Messbecher, Mischbecher für Beton und Kaltglasur, Spachtel, (Einweg)Handschuhe, Küchenrolle, Spülmittel, Schere, (grob und fein)Borstenpinsel		

## Schmuck-Anhänger

1. Das Innere der Schmuck-Gießform mit Spülmittel und Wasser ausspülen.
2. Kaltglasur nach Produkthanleitung mischen.
3. Die Gießform zur Hälfte mit Kaltglasur füllen.
4. Sofort Chatons, Rocailles, Glitter, Blatt-Metall in die Kaltglasur geben.
5. Kaltglasur 1 – 3 Tage komplett trocknen lassen.
6. Schmuck-Beton nach Produkthanleitung mischen.
7. Restliche Schmuck-Gießform mit Schmuck-Beton auffüllen.
8. Schmuck-Beton ca. 1 – 3 Tage trocknen lassen.
9. Schmuck-Anhänger aus der Gießform nehmen.
10. Restfeuchte entweichen lassen.
11. Die Glasurschicht ist in diesem Fall matt, falls gewünscht kann diese Schicht mit einem Klarlack glänzend besprüht werden.
12. Lackauftrag trocknen lassen.
13. Imitations-Lederschnur in gewünscht Länge schneiden.
14. Lederstück durch die Bohrung des Schmuck-Anhängers führen.
15. Schnurenden verknoten.

## Beton-Ringe

1. Das Innere der Sculpey® Cabochon-Silikonform mit Spülmittel und Wasser ausspülen.
2. Kaltglasur nach Produkthanleitung mischen.
3. Gewünschte Modelle der Gießform mit Kaltglasur füllen.
4. Sofort Chatons, Rocailles, Glitter, Blatt-Metall in die Kaltglasur geben.
5. Silikonform etwas schräg auflegen, damit sich die Kaltglasur an gewünschter Stelle sammelt.
6. Kaltglasur 1 – 3 Tage komplett trocknen lassen.
7. Schmuck-Beton nach Produkthanleitung mischen.
8. Das Modell in der Silikonform mit Schmuck-Beton auffüllen (Beton auf die Kaltglasur gießen.).
9. Schmuck-Beton ca. 1 – 3 Tage trocknen lassen.
10. Beton/Kaltglasur-Cabochons aus der Gießform nehmen.
11. Restfeuchte entweichen lassen.
12. Cabochon mit Bastelkleber auf der Platte der Ringform fixieren.
13. Klebeauftrag trocknen lassen.

## Schmuck-Kegel

1. Die Paper Art-Spitztüten zur Hand nehmen.
2. Mit einem Borstenpinsel, das Innere des Kegels, mit Formalate ausstreichen.
3. Formalate nach Produktbeschreibung benutzen.
4. Mindestens drei Anstriche auftragen.
5. Formalate trocknen lassen.
6. Kreativ-Beton nach Produkthanleitung mischen.
7. Kegel mit Kreativ-Beton füllen. Mit der Füllmenge kann die Kegelgröße bestimmt werden.
8. Kreativ-Beton ca. 1 – 3 Tage trocknen lassen.
9. Beton-Kegel aus der Paper Art-Form nehmen.
10. Restfeuchte aus dem Kreativ-Beton entweichen lassen.
11. Anlegemilch auf die Beton-Kegelspitze auftragen.
12. Anlegemilch nach Produktbeschreibung benutzen.
13. Mit einem weichen Borstenpinsel das Blatt-Metall, auf der mit Anlegemilch bestrichenen Fläche, auflegen und andrücken.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen  
Ihr OPITEC-Kreativteam!*