

Anleitung

Beton-Taschen



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Gießform – Hase, 1 Form, Größe ca. 200 x 310 mm, ca. 30 mm hoch, Materialbedarf: ca. 550 g Kreativ-Beton	816348	1
Gießform – Schmetterling, 1 Form, Größe ca. 200 x 310 mm, ca. 30 mm hoch, Materialbedarf: ca. 650 g Kreativ-Beton	816359	1
Trennmittel – Formestone 100 ml	480666	1
Kreativ - Beton CreaStone 2500 g	570152	1
Kreativ - Beton CreaStone 1000 g	570130	alternativ
Kreativ - Beton CreaStone 8 kg	572084	alternativ
Baumwoll-Hängetopf, mit Holzstab, innen Folie, ca. ø 130 x 120 mm, jade	956987	1
Baumwoll-Hängetopf, mit Holzstab, innen Folie, ca. ø 130 x 120 mm, creme	956998	1
Aluminiumdraht, ca. ø 2 mm x 3 m, schwarz	203947	1
Schachenmayr Bravo Originals – Wolle, 50 g Knäuel, 100 % Polyacryl, Häkel- oder Stricknadel Stärke 3 - 4 mm, türkis	814036	1
Pompon - Former – Set, für Pompons in 4 Größen: ø 90 mm, 55 mm, 45 mm und 30 mm, inkl. Anleitung, 4er-Set	521924	1

Empfohlenes Werkzeug		
BOSCH Akku-Klebepestole PKP 3,6 LI	323238	1
Klebesticks, ca. \varnothing 7 x 100 mm, 20 Stück	300294	1
Messbecher – Set, aus Kunststoff, Fassungsvermögen: 1 Liter, 500 ml und 250 ml, milchig-transparent, 3er-Set	729399	1
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, Lineal, Stift, Schere, Küchenrolle, Messbecher (oder Waage), Rührschale, Schneebesen (oder Spachtel), Seitenschneider, Klebeband, Heißklebepistole mit Klebesticks		

Anleitung:

1. Die Innenseiten der Gießformen mehrmals mit Trennmittel Formestone einstreichen (Formestone nach Produktanleitung verwenden).
2. Formestone trocknen lassen.
3. Kreativ-Beton nach Produktbeschreibung mit Wasser mischen.
4. Kreativ-Beton in die Gießformen füllen.
5. Zwei ca. 10 cm lange Stücke des Aluminiumdrahts abschneiden (späterer Aufhänger).
6. Drähte zu einem „U“ biegen.
7. Die Drahtenden des „U“ in den Kreativ-Beton (Gießformen) einlegen.
8. Für den Schmetterling, ein Paar Fühler aus Draht biegen. Diese ebenfalls in den Beton einlegen.
9. Achtung, „U“-Draht und Fühler mit Klebeband an der Gießform fixieren, um ein Einsinken in den Beton zu vermeiden.
10. Kreativ-Beton ca. 1 – 2 Tage trocknen lassen.
11. Gießformen entfernen, Restfeuchte aus dem Beton entweichen lassen.
12. Mit der Heißklebepistole die Taschenschnüre auf der Rückseite der Beton-Formen befestigen.
13. Mit dem Pompon - Former – Set und Wolle ein Pompon fertigen (Bastelanleitung liegt dem Set bei).
14. Diesen Pompon mit der Heißklebepistole auf dem Beton-Hasen fixieren.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!*