

### ANLEITUNG 456.652 MARMORIEREN



Die Marmorierfarbe zum Tauchmarmorieren von Holz, Glas, Kunststoff, Papier, Seide, Stoff (eingeschränkt waschbar), Metall, Steingut, Styropor, Terracotta und Kerzen.

#### TIPPS:

- Glatte Flächen wie Glas, Metall oder Kunststoff müssen fettfrei sein (mit entsprechendem Reiniger vorreinigen). Der Untergrund kann vorher, besonders bei Glas, mit Hobby Line Seidenmattlack grundiert werden, um ein besseres Ergebnis zu erreichen.

- Die Reihenfolge der aufgetropften Farbtöne beeinflussen das Marmoriermuster: Der erste Farbton wird vom zweiten verdrängt, so dass der zweite Farbton stärker zur Geltung kommt.

- Für eine einfarbige Marmorierung Farblos und den gewünschten Farbton verwenden.

- Farben sind untereinander mischbar. Es lassen sich individuelle Farbtöne herstellen.

- Beim Marmorieren stets zügig arbeiten, da sich ansonsten auf der Wasseroberfläche ein leicht angetrockneter Farbfilm bildet.
- Originalfarbtöne sind nur auf weißem Untergrund zu erzielen. Auf Holz o.ä. erscheinen die Farben entsprechend des Untergrundes dunkler.
- Als Reinigungsmittel wird Terpentinersatz empfohlen.
- Empfehlenswert ist das Tragen von Handschuhen und Schürze.
- Bei Textilien und Stoffen sind Vorversuche empfehlenswert.
- Für Styropor verwenden Sie max. 4 Farbtöne und insgesamt ca. 15 Tropfen Farbe.



Magic Marble Grundfarben 6-er Set  
Artikel 456.652



Magic Marble Creativ-Set "Ostern"  
Artikel 456.641

## ANLEITUNG ZUM TAUCHMARMORIEREN:



### 1. TROPFEN

Behälter, in dem der Gegenstand vollständig eingetaucht werden kann, mit Wasser füllen.

#### **Bitte beachten:**

Behälter kann nicht mehr restlos gereinigt werden. Daher Gefäß evtl. mit einer Plastiktüte schützen. Farbe kurz aufschütteln. Marmorierfarbe nahe der Wasseroberfläche aufträufeln.



### 2. MUSTER ZIEHEN

Je mehr Farbe Sie auftropfen, desto farbinversiver ist die Marmorierung. Nach dem Auftropfen der Farbe sofort mit einem Holzstäbchen das Marmoriermuster ziehen. Ideal für das Marmoriererergebnis ist die Verwendung von 2-3 Farbtönen.



### 3. TAUCHEN

Gegenstand z.B. Syroporherz auf Holzstab stecken. Das Herz langsam ins Wasser eintauchen, kurz verweilen und schnell wieder herausziehen. Um zu vermeiden, dass sich eine zweite Farbschicht auf dem Gegenstand bildet, vor dem Herausziehen auf die Wasseroberfläche pusten, damit die Farbe an den Rand fließt. Trocknen lassen. Je nach Untergrund des zu marmorierenden Gegenstandes ist die Farbe nach 15-30 Minuten staubtrocken.



### 4. FERTIG

Für die nächste Marmorierung überschüssige Farbe mit einem Papier (Papierkante) vorsichtig von der Wasseroberfläche abnehmen. Farbrückstände entfernen, um die gleichmäßige Verteilung der neuen Farbe zu erreichen. Bei starker Verschmutzung Wasser erneuern.

