

Modellierte Ringe **OPITEC**



Verwendetes Material:

Premo! Modellier-Set Pearl, 6 x 57 g, verschiedene Farben
 Premo! Modellier-Set Brillant, 6 x 57 g, verschiedene Farben
 Strasssteine-Set Brillantform, ø 2, 4, 6 mm, 35-teilig, kristall
 Strasssteine-Set Brillantform, ø 2, 4, 6 mm, 35-teilig, montan
 Strasssteine-Set Brillantform, ø 2, 4, 6 mm, 35-teilig, amethyst
 Strasssteine-Set Brillantform, ø 2, 4, 6 mm, 35-teilig, peridot
 Strasssteine-Set Brillantform, ø 2, 4, 6 mm, 35-teilig, topas
 Schmuckring-Rondo, Schale ø 20 mm, Größe verstellbar
 Schmuckring-Quadro, Schale 20 mm, Größe verstellbar
 Metall-Ring mit Platte, Platte ø 5 mm, Größe verstellbar
 Metall-Ring mit Platte, Platte ø 10 mm, Größe verstellbar
 Sculpey Klebstoff, ofenhärtend, 59 ml

Artikelnummer:

304469
 304506
 724779
 724791
 724780
 724768
 724805
 526773
 526784
 706803
 706364
 428525

Menge:

1 x
 1 x
 1 x
 1 x
 1 x
 1 x
 1 x
 2 x
 2 x
 2 x
 2 x
 1 x

Empfohlenes Werkzeug:

Modellier-Roller
 Sculpey Knetmaschine
 Makin's® Tonwerkzeug-Set
 Fimo Cutter-Set
 Mehrfach-(Perlen)ständer, ca. 10 x 10 cm, 7-teilig
 Vario(Perlen)ständer-Set, ca. 15 x 15 cm, 8-teilig
 (alternativ zu 493029)

807196
 486639
 564436
 527333
 493029
 429912

1 x
 1 x
 1 x
 1 x
 1 x
 1 x

Verwendetes Werkzeug:

Modellierroller, Knetmaschine, Fimo Cutter, (Metall)Lineal, Rollschneider (Ton-Werkzeugset), Seitenschneider, Schere, Pinzette, Perlen-Ständer, Backpapier, Backofen, Backblech

Anleitung:

Farben mischen:

Um Modelliermasse zu mischen verwenden Sie am besten eine Knetmaschine.

Kneten Sie die unterschiedlichen Modelliermassen handwarm. Rollen Sie diese in der breitesten Einstellung durch die Knetmaschine. Legen Sie beide Farbplatten aufeinander. Falten Sie diese mehrmals und rollen sie wiederum durch die Knetmaschine. Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals bis sich die beiden Farben miteinander verbunden haben. Es sollte eine gleichmäßige „neue“ Farbe entstanden sein.

Härten der Modelliermasse:

Premo! wird bei 130 °C ca. 30 Minuten im Backofen gehärtet. Danach das Schmuckstück aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen.

Verwendete Ringschienen für die folgenden Ringe:



1. Kneten Sie aus dem Modellier-Set Pearl die Farben grün, weiß und violett handwarm.
2. Rollen Sie je Farbe eine dünne Platte aus (Knetmaschine).
3. Mischen Sie zu grün und violett jeweils weiß hinzu um es aufzuhellen.
4. Rollen Sie jeweils wiederum eine dünne Platte aus.
5. Teilen Sie jede Platte in Streifen von ca. 8 mm Breite.

6. Legen Sie die Streifen grün und hellgrün abwechselnd aufeinander. (Es entsteht ein gestreifter Block in genannten Farben.)
7. Mit den Platten weiß, hellviolett und violett verfahren Sie ebenso.
8. Trennen Sie von jedem Block, mit Hilfe des Fimo Cutters, drei rechteckige Scheiben ab.
9. Drücken Sie diese abwechselnd in die Ringschale der Ringschiene.
10. Gleichen Sie etwas die Unterschiede mit dem Finger aus.
11. Pressen Sie die Strasssteine amethyst und peridot in die Masse.
12. Nehmen Sie diese wieder ab und drücken etwas Sculpey Klebstoff in die Vertiefung.
13. Setzen Sie die Schmucksteine wieder ein (Steine im Brennvorgang in der Masse belassen).
14. Härten Sie, mit Hilfe eines Perlenständers, den Ring im Backofen.



1. Kneten Sie aus dem Modellier-Set Pearl und dem Set Brillant die Farben blau, silber und weiß handwarm.
2. Rollen Sie aus einem Teil der Modelliermasse (je Farbe) eine dünne Platte aus (Knetmaschine, Plattenstärken können variieren).
3. Mischen Sie zu einem Teil blau weiß hinzu, um es aufzuhellen.
4. Rollen Sie aus der entstandene Farbe eine Schlange (ca. ø 7 mm/Länge ca. 10 cm) aus.

5. Legen Sie an diese Schlange die Platte weiß an. Platte vorab in die Größe der Schlange schneiden.
6. Fixieren Sie diese Platte durch weiteres Rollen.
7. Legen Sie nun in Folge Teile der weiteren Platten: blau, weiß, hellblau, blau, weiß, silber an
8. Nun ist die Schlange (Cane) komplett.
9. Durch weiteres Rollen können Sie den Durchmesser der Cane verringern.
10. Nehmen Sie die Ringschiene Rondo zur Hand.
11. Reduzieren Sie die Cane auf den Durchmesser der Schale (Ringschiene).
12. Trennen Sie mit dem Fimo Cutter eine dickere Scheibe der Schlange ab.
13. Drücken Sie diese in die Schale. (Die Cane-Scheibe steht über die Schale.)

14. Gleichen Sie etwas die Kante mit dem Finger aus.
15. Pressen Sie die Strasssteine montan und kristall in die Masse.
16. Nehmen Sie diese wieder ab und drücken etwas Sculpey Klebstoff in die Vertiefungen
17. Setzen Sie die Schmucksteine wieder ein (Steine im Brennvorgang in der Masse belassen).
18. Härten Sie, mit Hilfe eines Perlenständers, den Ring im Backofen.



1. Kneten Sie aus dem Modellier-Set Pearl die Farben blau und weiß handwarm.
2. Rollen Sie aus einem Teil der Modelliermasse (je Farbe) eine dünne Platte aus (Knetmaschine, Plattenstärken können variieren).
3. Mischen Sie zu einem Teil blau weiß hinzu, um es aufzuhellen.
4. Rollen Sie aus der entstandene Farbe eine Schlange (ca. ø 7 mm/Länge ca. 10 cm) aus.

5. Legen Sie an diese Schlange die Platte weiß an. Platte vorab in die Größe der Schlange schneiden.
6. Fixieren Sie diese Platte durch weiteres Rollen.
7. Legen Sie nun in Folge Teile der weiteren Platten: blau, weiß, hellblau an.
8. Nun ist die Schlange (Cane) komplett.
9. Nehmen Sie die Ringschiene Rondo zur Hand.
10. Trennen Sie, mit Hilfe des Seitenschneiders, die Schale der Ringschiene ab.
11. Dehnen Sie die Ringschiene auf gewünschte Größe.
12. Schneiden Sie, auf die Größe der Ringschiene, einen weißen Modelliermasse-Streifen zu.
13. Drücken Sie diesen auf die Ringschiene.
14. Arbeiten Sie die Kante (Ringschiene/Modelliermasse) etwas mit dem Finger nach.
15. Nehmen Sie die Cane, trennen Sie eine dickere Scheibe davon ab.
16. Drücken Sie die Scheibe auf den Ringkopf (Mitte der Ringschiene).
17. Reduzieren Sie die restliche Schlange, durch weiteres Rollen, bis sie die Breite der Ringschiene erreicht.
18. Trennen Sie weitere Scheiben von der kleineren Cane.
19. Legen Sie diese auf die Ringschiene bis diese komplett besetzt ist
20. Pressen Sie die Strasssteine montan (zwei Größen) in die Masse.
21. Nehmen Sie diese wieder ab und drücken etwas Sculpey Klebstoff in die Vertiefungen.
22. Setzen Sie die Schmucksteine wieder ein (Steine im Brennvorgang in der Masse belassen).
23. Härten Sie, mit Hilfe eines Perlenständers, den Ring im Backofen.



1. Kneten Sie aus dem Modellier-Set Pearl und dem Set Brillant die Farben bronze, kupfer und weiß handwarm.
2. Rollen Sie aus einem Teil der Modelliermasse (je Farbe) eine dünne Platte aus (Knetmaschine, Plattenstärken können variieren).
3. Rollen Sie aus der Farbe bronze eine Schlange (ca. ø 7 mm/Länge ca. 10 cm) aus.
4. Legen Sie an diese Schlange die Platte weiß an. Platte vorab in die Größe der Schlange schneiden.
5. Fixieren Sie diese Platte durch weiteres Rollen.

6. Legen Sie nun in Folge Teile der weiteren Platten: kupfer, bronze, weiß, kupfer an.

7. Nun ist die Schlange (1. Cane) komplett.
8. Reduzieren Sie diese durch weiteres Rollen auf einen Durchmesser von ca. 5 mm (1.Cane).
9. Teilen Sie die reduzierte Cane in fünf Teile.
10. Rollen Sie aus der Farbe bronze eine Schlange (ca. ø 5 mm/Länge ca. 10 cm), weitere fünf Schlangen (ca. ø 3 mm/ Länge ca. 10 cm) aus.
11. Legen Sie an die dickere, broncefarbene Schlange die fünf reduzierten Cane-Stücke an.
12. Zwischen jeden Cane-Strang drücken Sie wiederum eine der fünf broncefarbenen Schlangen (ø 3 mm) an.
13. Rollen Sie die entstandene 2.Cane rund, damit sich alle angelegten Teile verbinden.
14. Nehmen Sie die Ringschiene Rondo zur Hand.
15. Trennen Sie, mit Hilfe des Seitenschneiders, die Schale der Ringschiene ab.
16. Dehnen Sie die Ringschiene auf gewünschte Größe.
17. Schneiden Sie, auf die Größe der Ringschiene, einen kupferfarbenen Modelliermasse-Streifen zu.
18. Drücken Sie diesen auf die Ringschiene.
19. Arbeiten Sie die Kante (Ringschiene/Modelliermasse) etwas mit dem Finger nach.
20. Nehmen Sie die 2.Cane, trennen Sie eine dickere Scheibe davon ab.
21. Drücken Sie die Scheibe auf den Ringkopf (Mitte der Ringschiene).
22. Reduzieren Sie die restliche Schlange, durch weiteres Rollen, bis sie die Breite der Ringschiene erreicht.
23. Trennen Sie weitere Scheiben von der kleineren Cane (3.Cane).
24. Legen Sie diese auf die Ringschiene bis diese komplett besetzt ist.
25. Pressen Sie die Strasssteine topas (zwei Größen) in die Masse.
26. Nehmen Sie diese wieder ab und drücken etwas Sculpey Klebstoff in die Vertiefungen.
27. Setzen Sie die Schmucksteine wieder ein (Steine im Brennvorgang in der Masse belassen).
28. Härten Sie, mit Hilfe eines Perlenständers, den Ring im Backofen.



1. Kneten Sie aus dem Modellier-Set Pearl die Farbe weiß und aus dem Set Brillant die Farbe silber handwarm.
2. Rollen Sie je Farbe eine dünne Platte aus (Knetmaschine).
3. Mischen Sie zu silber die Farbe weiß hinzu um es aufzuhellen.
4. Rollen Sie wiederum eine dünne Platte (hellsilber) aus.
5. Nehmen Sie die oben genannte Ringschiene (Quadro, Rondo) zur Hand.
6. Trennen Sie mit Hilfe eines Seitenschneiders die Platte ab.

7. Dehnen Sie den Ring auf die gewünschte Größe.
8. Schneiden Sie, von der weißen Platte, einen Streifen in der Breite der Ringschiene ab.
9. Drücken Sie diesen auf die Ringschiene.
10. Gleichen Sie mit dem Finger die Modelliermasse an der Ringschiene an.
11. Mit dem Rollschneider (aus Ton-Werkzeugset), trennen sie von den Platten hell Silber und Silber je einen Wellenstreifen ab.
12. Legen sie beide Wellenstreifen, aus der Mitte der Ringschiene kommend, auf die weiße Modelliermasse auf.
13. Pressen Sie die Strasssteine kristall (zwei Größen) in die Masse.
14. Nehmen Sie diese wieder ab und drücken etwas Sculpey Klebstoff in die Vertiefungen.

15. Setzen Sie die Schmucksteine wieder ein (Steine im Brennvorgang in der Masse belassen).

16. Härten Sie, mit Hilfe eines Perlenständers, den Ring im Backofen.

Verwendete Ringschienen für die folgenden Ringe:



1. Kneten Sie aus dem Modellier-Set Pearl die Farbe weiß und aus dem Set Brillant die Farbe silber handwarm.
2. Rollen Sie je Farbe eine dünne Platte aus (Knetmaschine).
3. Nehmen Sie eine der oben genannten Ringschienen zur Hand.
4. Dehnen Sie den Ring auf die gewünschte Größe.
5. Schneiden Sie, von der weißen Platte, einen Streifen in der Breite der Ringschiene ab.
6. Drücken Sie diesen auf die Ringschiene.
7. Gleichen Sie mit dem Finger die Modelliermasse an der Ringschiene an.

8. Mit dem Rollschneider (aus Ton-Werkzeugset), trennen sie von der Platte silber zwei Wellenstreifen ab.

9. Legen Sie je einen Wellenstreifen, an die beiden Ringkanten (Ringschiene, weiße Modelliermasse), an.

10. Pressen Sie den gewünschten Strassstein kristall in die Masse.

11. Nehmen Sie diesen wieder ab und drücken etwas Sculpey Klebstoff in die Vertiefung.

12. Setzen Sie den Schmuckstein wieder ein (Stein im Brennvorgang in der Masse belassen).

13. Härten Sie, mit Hilfe eines Perlenständers, den Ring im Backofen.



1. Kneten Sie aus dem Modellier-Set Pearl die Farben violett und weiß handwarm.
2. Rollen Sie je Farbe eine dünne Platte aus (Knetmaschine).
3. Mischen Sie weiß zu violett um es aufzuhellen.
4. Rollen Sie wiederum eine dünne Platte aus (hellviolett).
5. Teilen Sie jede Platte (weiß, hellviolett, violett) in Streifen von ca. 8 mm Breite.
6. Legen Sie je Farbe einen Streifen abwechselnd aufeinander. (Es entsteht ein flacher, gestreifter Block.)
7. Trennen Sie, die breite Seite, in ca. 1 cm lange Stücke.

8. Legen Sie die 1 cm langen Stücke aufeinander.

9. Die restlichen Farbsteifen legen Sie abwechselnd aufeinander. Es entsteht ein hoher Block in genannten Farben.)

10. Schneiden Sie von beiden Blöcken Scheiben ab.

11. Nehmen Sie zwei Ringschienen (mit kleiner Platte) zur Hand.

12. Trennen Sie mit Hilfe eines Seitenschneiders die Platten ab.

13. Dehnen Sie beide Ringe auf die gewünschte Größe.

14. Legen Sie beide Ringschienen aufeinander.

15. Drücken Sie die Scheiben auf beide Ringschienen (Streifen sollen einmal waagrecht und senkrecht auf dem Ring zu sehen sein.)

16. Pressen Sie die Strasssteine amethyst (zwei Größen) in die Masse.
17. Nehmen Sie diese wieder ab und drücken etwas Sculpey Klebstoff in die Vertiefungen.
18. Setzen Sie die Schmucksteine wieder ein (Steine im Brennvorgang in der Masse belassen).
19. Härten Sie, mit Hilfe eines Perlenständers, den Ring im Backofen.



1. Kneten Sie aus dem Modellier-Set Pearl die Farben grün und weiß handwarm.
2. Rollen Sie je Farbe eine dünne Platte aus (Knetmaschine).
3. Mischen Sie zu grün weiß hinzu um es aufzuhellen.
4. Rollen Sie wiederum eine dünne Platte aus.
5. Teilen Sie jede Platte in Streifen von ca. 8 mm Breite.
6. Legen Sie die Streifen grün und hellgrün abwechselnd aufeinander. (Es entsteht ein gestreifter Block in genannten Farben.)
7. Nehmen Sie zwei Ringschienen (mit kleiner Platte) zur Hand.

8. Trennen Sie mit Hilfe eines Seitenschneiders die Platten ab.
9. Dehnen Sie beide Ringe auf die gewünschte Größe.
10. Legen Sie beide Ringschienen aufeinander.
11. Schneiden Sie von dem grün gestreiften Block dünne Scheiben ab.
12. Drücken Sie diese, von außen, auf beide Ringschienen bis sie komplett damit bedeckt sind.
13. Gleichen Sie mit dem Finger die Seitenkanten der Modelliermasse an die Kanten der Ringschienen an.
14. Pressen Sie die Strasssteine peridot (zwei Größen) in die Masse.
15. Nehmen Sie diese wieder ab und drücken etwas Sculpey Klebstoff in die Vertiefungen.
16. Setzen Sie die Schmucksteine wieder ein (Steine im Brennvorgang in der Masse belassen).
17. Härten Sie, mit Hilfe eines Perlenständers, den Ring im Backofen.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!