

# Modelliertes Armband – Perlen mit premo! gestaltet

# OPITEC



## Benötigtes Werkzeug:

Unterlage, spitzes Messer, Schere, Modellier-Roller, Knetmaschine, Fimo Cutter, spitze Sticknadel oder spitzes Modellierwerkzeug, Perlenformer-Set, Perlenständer, Motivwalzen, Backblech, Backpapier, Backofen

## Verwendetes Material:

	Art.Nr.:	Menge:
Premo! Großloch-Perlenhülsen, ø 9 x 5 mm, silberfarben, 50 Stück	428606	1 x
Premo! Modellier Set-Brillant, 6 x 57 g, verschiedene Farben	304506	1 x
Metallperle mit Spiralprägung, silberfarben, 10 Stück	553787	1 x
Imitat-Lederband, ca. 3 mm, 2 m, braun	580355	1 x
Metall-Magnetverschluss, 37 x 13 mm, 2-teilig silberfarben	569610	1 x
Modellbau-Kleber, 30 g	301426	1 x

## Empfohlenes Werkzeug:

Sculpey Knetmaschine	486639	1 x
Modellier-Roller	807196	1 x
Motivwalzen-Set, 5-teilig	428514	1 x
Motivwalzen, 4-teilig	428488	1 x
Fimo Cutter-Set, 3-teilig	527333	1 x
Sculpey-Modellierwerkzeug, 7-teilig	474951	1 x
Magic Roller-Perlenformerset, 3-teilig	512967	1 x
Mehrfach(Perlen)ständer	493029	1 x
Vario(Perlen)ständer-Set (alternativ)	429912	1 x

## Modellieren der gestreiften Perlen



1. Kneten Sie die Modelliermassen kupfer, bronze und gold handwarm.
2. Rollen Sie mit der Knetmaschine je Farbe eine gleichmäßige Platte aus.
3. Schneiden Sie, pro Farbe, mehrere Streifen in der Größe ca. 7 x 100 mm.
4. Legen Sie diese im Farbwechsel bronze, gold, kupfer aufeinander.
5. Wiederholen Sie dies, bis Sie eine Höhe von ca. 15 mm erreicht haben.
6. Sie erhalten einen gestreiften Block in der Größe ca. 7 x 15 x 100 mm (BxHxL).

7. Nehmen Sie den Perlenformer zur Hand.
8. Kneten Sie mit Modelliermasse eine Schlange im Durchmesser von ca. 7 mm.
9. Schneiden Sie mit dem Fimo Cutter ein Stück ab.
10. Formen Sie mit dem Perlenformer eine runde Perle.
11. Drücken Sie rechts und links in die Perle je eine Perlenhülse ein.
12. Stechen Sie das Material aus der Perlen-Mitte, mit einer Nadel oder einem spitzen Modellierwerkzeug, heraus.
13. Nehmen Sie den gestreiften Block, schneiden Sie mit dem Cutter eine feine Scheibe an der schmalen Seite ab.
14. Drücken Sie diese rechteckige Scheibe (ca. 7 x 15 mm) auf die vorgefertigte Perle.
15. Legen Sie so viele Scheiben um die Perle bis die Perlenmitte komplett mit Streifen bedeckt ist.
16. Glätten und formen Sie die Perlenkanten (Übergänge zu den beiden Perlenhülsen) mit dem Finger nach.
17. Formen Sie 12-15 Perlen wie beschrieben.
18. Hängen Sie die fertigen, gestreiften Perlen auf den Perlenständer.

## Formen der goldenen Perlen



1. Kneten Sie die Modelliermasse gold handwarm.
2. Nehmen Sie den Perlenformer zur Hand.
3. Formen Sie mit der Modelliermasse eine Schlange im Durchmesser von ca. 7 mm.
4. Schneiden Sie mit dem Fimo Cutter ein Stück ab.
5. Gestalten Sie mit dem Perlenformer eine runde Perle.
6. Drücken Sie rechts und links in die Perle je eine Perlenhülse ein.

7. Stechen Sie das Material aus der Perlen-Mitte, mit einer Nadel oder einem spitzen Modellierwerkzeug, heraus.
8. Wellen Sie mit der Knetmaschine eine goldene Platte aus.
9. Prägen Sie die Platte mit dem Motivroller Spirale (N° 428488).
10. Schneiden Sie das geprägte Spiralen-Band mit einem Cutter aus der Platte.
11. Nehmen Sie die geformte Perle.
12. Legen Sie das Spiralen-Band mittig auf die Perle, zwischen die Perlenhülsen.
13. Die Perle sollte komplett mit dem Spiralen-Band bedeckt sein.
14. Glätten und formen Sie die Perlenkanten (Übergänge zu den beiden Perlenhülsen) mit dem Finger nach.
15. Formen Sie 6 – 8 Perlen wie beschrieben.
16. Hängen Sie die fertigen, geprägten Perlen auf den Perlenständer.

## Gestalten der kupferfarbenen Perlen



1. Kneten Sie die Modelliermasse kupfer handwarm.
2. Nehmen Sie den Perlenformer zur Hand.
3. Formen Sie mit der Modelliermasse eine Schlange im Durchmesser von ca. 7 mm.
4. Schneiden Sie mit dem Fimo Cutter ein Stück ab.
5. Gestalten Sie mit dem Perlenformer eine runde Perle.
6. Drücken Sie rechts und links in die Perle je eine Perlenhülse ein.

7. Stechen Sie das Material aus der Perlen-Mitte, mit einer Nadel oder einem spitzen Modellierwerkzeug, heraus.
8. Wellen Sie mit der Knetmaschine eine kupferfarbene Platte aus.
9. Prägen Sie die Platte mit dem Motivroller Wellen-Band (N° 428514).
10. Schneiden Sie das geprägte Wellen-Band mit einem Cutter aus der Platte.
11. Nehmen Sie die geformte Perle.
12. Legen Sie das Wellen-Band mittig auf die Perle, zwischen die Perlenhülsen.
13. Die Perle sollte komplett mit dem Wellen-Band bedeckt sein.
14. Glätten und formen Sie die Perlenkanten (Übergänge zu den beiden Perlenhülsen) mit dem Finger nach.
15. Formen Sie 6 – 8 Perlen wie beschrieben.
16. Hängen Sie die fertigen, geprägten Perlen auf den Perlenständer.

## Härten und Fädeln der fertigen Perlen

1. Härten Sie die Perlen, mit den Perlen-Hülsen, ca. 30 Minuten bei ca. 130 °C im Backofen.
2. Nehmen Sie diese aus dem Ofen und lassen Sie sie abkühlen.
3. Fädeln Sie die modellierten Perlen, abwechselnd mit den Metall-Perlen, auf das Lederband.
4. Kleben Sie den Magnet-Verschluss, mit dem Modellbaukleber, an die Enden des Lederbands. Je ein Teil an jedes Ende.
5. Lassen Sie den Klebstoff über Nacht trocknen.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen  
Ihr OPITEC-Kreativteam!