

# Anleitung

## Beton-Schalen Orient



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
<b>Große Schale:</b>		
Kunststoff-Kugel ø 20 cm (außen)	616074	1
Kunststoff-Kugel ø 18 cm (innen)	616063	1
Materialbedarf für große Schale ca. 1000 g Kreativ-Beton		
<b>Mittlere Schale:</b>		
Kunststoff-Kugel ø 16 cm (außen)	490087	1
Kunststoff-Kugel ø 14 cm (innen)	490076	1
Materialbedarf für große Schale ca. 750 g Kreativ-Beton		
<b>Kleine Schale:</b>		
Kunststoff-Kugel ø 12 cm (außen)	490065	1
Kunststoff-Kugel ø 8 cm (innen)	490043	1
Materialbedarf für mittlere Schale ca. 450 g Kreativ-Beton		
Kreativ-Beton 1000 g	570130	nach Bedarf
Kreativ-Beton 2500 g	570152	nach Bedarf
Kreativ-Beton 8000 g	572084	nach Bedarf
Trennmittel – Formestone 100 ml	480666	1
Marabu - do it Satin Matt Spray 150 ml, schwarz	618216	1
Marabu Acryl - Decormatt 50 ml, schwarz	455724	alternativ
POSCA Marker PC-3M , mit feiner Spitze, 16er-Set	615920	1
<b>Empfohlenes Werkzeug</b>		
Einweg-Handschuhe 100 Stück, Größe M	936396	1
Einweg-Handschuhe 100 Stück, Größe L	942458	nach Bedarf
Messbecher – Set, 3 Größen, 3er-Set	729399	1
<b>Benötigtes Werkzeug</b>		
Unterlage, Borstenpinsel, Wasserbecher, (Einweg)Handschuhe, Küchenwaage, Rührschale, Spachtel (alter Schneebesen), Steinchen oder Sand, Küchenrolle, Schere, Frischhaltefolie, Klebeband		

# Beton-Schalen gießen



Kreativ-Beton laut Produktanleitung anrühren. Beide Kugelhälften, mit Hilfe eines Pinsels, mit Formestone einstreichen. (Große Kugelhälfte innen, kleine Kugelhälfte außen.) Betonschicht, je nach gewünschter Schalen-Tiefe, in das Innere der großen Kugelhälfte einfüllen (ca. 15 min. warten).



Die kleinere Kugelhälfte mittig auf die Betonschicht stellen. Den entstandenen Zwischenspalt mit Beton ausgießen.



Zum Beschweren, die kleinere Kugelhälfte mit Steinchen oder Sand füllen. Beton aushärten lassen. (Je nach Modellgröße ca. 1 - 3 Tage.)



Innere Kugelhälfte entfernen.



Äußere Kugelhälfte abnehmen. Restfeuchte vollständig austrocknen lassen.

# Beton-Schalen dekorieren



**Achtung!**  
Schalen nicht zur Aufbewahrung für  
Lebensmittel verwenden!

Gewünschte Betonflächen mit schwarzem Do it Spray einsprühen (alternativ Acrylfarbe mit dem Pinsel aufstreichen).  
Vorab zu schützende Flächen mit Folie oder Klebeband abdecken.  
Schwarze Farbe trocknen lassen. Blüten-Design mit Posca-Stiften auf die schwarzen Flächen aufmalen. Farbauftrag trocknen lassen.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen  
Ihr OPITEC-Kreativteam!*