

Anleitung

Scheiben-Garderobe



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Pappel-Sperrholz, 300 x 600 x 15 mm	701032	1
Pappel-Sperrholz, 210 x 300 x 15 mm	701021	alternativ
Holzscheiben, unverbindlich sortiert, rund, ca. ø 10 - 30 mm, 5 mm stark, ca. 100 Stück	700634	1
Holzscheiben, unverbindlich sortiert, rund, ca. ø 30 - 80 mm, 20 - 30 mm stark, 2 kg	700863	2
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, weiß	446228	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, sand	608312	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, steingrau	446332	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, rosa	446262	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, antik pink	608367	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, taupe	446354	1
Holz – Figurenkegel, Kopf: ca. ø 25 mm, Kegel: ca. 56 mm hoch, Boden: ca. ø 40 mm, Gesamthöhe: ca. 81 mm	543374	3
Ponal® Holzleim Express 120 g	301149	1
Empfohlenes Werkzeug		
Acryl Pinselset, 3 flache Acrylpinsel in Gr. 2, 6, 12, 3er-Set	490342	1
STEINEL® Klebepistole Gluematic 3002	319101	alternativ
Klebesticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück	301139	alternativ
Langdüse ø 2,8 mm, genaues Dosieren an schwer zugänglichen Stellen. Passend für die Klebepistole STEINEL® N°319101	319189	alternativ
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, Lineal, Stift, Schere, Borstenpinsel, Wasserbecher, Küchenrolle, Akku-Schrauber zum Bohren und Schrauben, passende Holzschrauben		

Zwischenüberschrift



An der Oberkante des Holzbretts mindestens zwei Löcher in gleicher Höhe bohren, damit man später die Garderobe problemlos aufhängen kann. Die Vorderseite der Holzplatte in der Breite durch vier teilen, mit dem Stift anzeichnen.



Drei Figurenkegel, an der Kennzeichnung, fixieren. Statt dem Holzleim können die Kegel alternativ mit einer Schraube fixiert werden. Das heißt, mit dem Holzbohrer mittig in den Kegel ein Loch bohren. Auf dem Brett, an den drei gekennzeichneten Stellen, ebenso das Brett durchbohren. Kegel nun mit einer Holzschraube auf der Rückseite des Holzbretts befestigen. Kegel und Brett bemalen, Farbauftrag trocknen lassen.



Die größeren Scheiben auf dem Brett fixieren.



Einzelne Scheiben bemalen, Farbauftrag trocknen lassen.



Nun kleinere Scheiben auf den vorhandenen Holzscheiben befestigen.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!*