

Anleitung zu Modellierter Schmuck mit Siebdruck



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
(für ein Hohlperlen-Collier (insgesamt 3 Hohlperlen), Kette mit ovalem Anhänger und Armspange)		
Sculpey® Hohlperlenformer	442590	1 x
Metall-Anhänger oval	470773	1 x
Metall-Armspange	442785	1 x
Premo!®-Modelliermasse 57 g, türkis	585540	1 x
Premo!®-Modelliermasse 57 g, olivgrün	585539	1 x
Schablonen- und Farbenset, 7-teilig	442936	1 x
Strasssteine-Mix, ø 2 mm, 50 Stück, bunt-mix	426501	1 x
Strasssteine-Mix, ø 4 mm, 40 Stück, bunt-mix	436922	1 x
Edelstahllcollier, 1-reihig, platinfarben	581801	1 x
Kette, 1 m, silberfarben	548023	1 x
Edelstahl-Kettelstifte, 20 Stück	558857	1 x
Edelstahl-Spaltringe, 20 Stück	558798	1 x
Empfohlenes Werkzeug:		
Pearl Picker - Duo	417290	1 x
Modellier-Roller	807196	1 x
Knetmaschine - Fimo Clay Machine Professional	438197	1 x
Fimo® Cutter-Set	527333	1 x
Sculpey® Klebstoff 59 ml, ofenhärtend	428525	1 x
Bastelkleber 80 ml, transparent	539697	1 x
Ausstechformen-Set Ring, 14-teilig	541375	1 x
Benötigtes Werkzeug:		
Unterlage, Modellierroller, spitzes Messer,		
Schere, Küchenrolle, Backpapier, Backofen,		
Seitenschneider, Rundzange		

Anleitung:

Hohlperlen-Collier

(Es wurden für Sie zur Auswahl mehrer Hohlperlen gefertigt. Für das in der Anleitung erklärte Collier wird aber nur eine Hohlperle benötigt. Diese Hohlperle können Sie nach Ihren Wünschen gestalten.)



1. Kneten Sie die beiden Premo-Modelliermassen mit den Händen weich.
2. Rollen Sie, mit Hilfe der Knetmaschine, von jeder Farbe eine ca. 3 mm starke Platte aus.



3. Legen Sie auf die modellierte Platte eine Schablone auf.
4. Drücken Sie eine geringe Menge der Goldfarbe auf die Oberseite der Schablone.
5. Mit der Rakel verteilen Sie zügig und gleichmäßig die Farbe auf der Schablone.
6. Nehmen Sie die Schablone ab.
7. Das Muster ist auf die Modelliermassen-Platte übertragen.
8. Die Farbe ist sofort trocken. Sie können mit dem Modellieren fortfahren.
9. Drücken Sie nun die gemusterte, modellierte Platte auf die gewünschte Wölbung des Hohlperlenformers auf.
10. Trennen Sie mit einem spitzen Messer, oder der passenden Größe der Ausstechform Ring, die überschüssige Masse um die Wölbung des Hohlperlenformers mit Modelliermasse
11. Für eine Hohlperle benötigen Sie zwei gleich groß gewölbte Schalen.
12. Diese beiden Schalen werden später, nach dem Brennen, mit dem Bastelkleber an den äußeren Kanten miteinander verklebt.
13. Die beiden Schalen können in gleicher Farbe oder in unterschiedlichen Farben gefertigt sein.