

# Anleitung zu Tischchen aus Beton

# OPITEC



## Verwendetes Material:

### Tisch groß:

Deko Metall-Backform ø 19 cm	945733	1 x
Kreativ-Beton 1000 g	570130	1 x
Martha Stewart Acrylfarben-Set 10 x 59 ml - oder	574042	1 x
Rico Design Acrylfarben-Set 12x 22 ml	533716	1 x
Holzkugeln mit Bohrung 45 mm, 3 Stück	602006	2 x
Holzkugeln mit Bohrung 35 mm, 5 Stück	601952	6 x
Rundstab Buche 8 mm, 50 cm	682217	4 x

### Tisch klein:

Deko Metall-Backform ø 12,5 cm	945744	1 x
Kreativ-Beton 1000 g	570130	1 x
Martha Stewart Acrylfarben-Set 10 x 59 ml - oder	574042	1 x
Rico Design Acrylfarben-Set 12x 22 ml	533716	1 x
Holzkugeln mit Bohrung 25 mm, 8 Stück	601930	3 x
Rundstab Buche 6 mm, 50 cm	681533	2 x

### Empfohlenes Werkzeug:

Silikon-Formen-Trennwachs, 60 ml		
Bosch Heißklebepistole PKP-18E	407066	1 x
Bosch Klebesticks ca. 11 x 200 mm, 25 Stück	301128	1 x
UHU Holzleim Express, 75 g	301139	1 x
Einweg-Handschuhe 100 Stück, Größe M	309034	1 x
Einweg-Handschuhe 100 Stück, Größe L	936396	
	942458	

## Benötigtes Werkzeug/Material:

Unterlage, Borstenpinsel (2x), Pflanzenöl, Wasserbecher, Küchenrolle, (Einweg)Handschuhe, Küchenwaage, Messbecher, Rührschale, Spachtel (alter Schneebesen), Steinchen oder Sand, Schere, Gartenschere, Bohrmaschine mit Holzbohrer

## Anleitung:



Für die Tische verwenden Sie als Betonform die beiden Deko-Backformen.

1. Rühren Sie den Kreativ-Beton laut Produkthanleitung an. Streichen Sie das Innere der Deko-Backform mit Pflanzenöl oder Silikon-Formen-Trennwachs ein (Pinsel). Füllen Sie den Kreativ-Beton ein. Stoßen Sie die Backform mehrmals leicht auf den Untergrund, damit sich die Luftblasen im Beton auflösen.

**TIPP!** Arbeiten Sie mit Trennwachs bleibt die Beton-Außenseite glatt. Verwenden Sie Pflanzenöl, bilden sich Bläschen zwischen Beton und Backform. Dadurch entstehen kleine Löcher im Beton.

Legen Sie noch in den feuchten Beton die ersten vier Holzkugeln ein. Die Bohrungen sollen mittig sichtbar sein. In diese Bohrungen stecken Sie später die Stäbe mit den weiteren Holzkugeln (Tischbeine).

Lassen Sie den Beton aushärten. (Je nach Objekt-Größe ca. 2 - 3 Tage.) Lösen Sie den Beton aus der Backform. Lassen Sie das Beton-Modell nochmals aushärten. Bemalen Sie die vier eingelegten Holzkugeln.

2. Arbeiten Sie die Bohrungen der Holzkugeln vor dem Gebrauch etwas mit der Bohrmaschine nach. Somit gleiten die Kugeln später besser über die Holzstäbe. Bemalen Sie die Kugeln in der gewünschten Farbe. Den Farbauftrag trocknen lassen.



3. Kürzen Sie die vier Holzstäbe in benötigter Länge. Die Länge richtet sich nach der Anzahl der später aufgereihten Holzkugeln (Länge der Tischbeine).



4. Führen Sie nun die bemalten Holzkugeln auf die Stäbe (Tischbeine). Fixieren Sie die letzte, untere Kugel jeweils mit Holzleim oder der Heißklebepistole. Kleben Sie nun die vier Tischbeine in die schon fixierten Kugeln in der Beton-Backform.



Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen  
Ihr OPITEC – Kreativteam!