Anleitung T004K003

Mosaik-Traumfänger



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Holz – Ronde ca. ø 330 x 8 mm, natur	514497	1
Mosaik Byzantic® 10 x 10 x 4 mm, 1000 g, bunt-mix	593176	1
Mosaik - Fantasy-Glas 10 x 10 x 4 mm, 500 g, bunt-mix	505496	1
Scherben - Mosaik Mini ca. 10 - 30 x 4 mm, 200 g, grün-mix	563588	1
Holzscheiben ca. ø 10 - 30 mm, 5 mm, ca. 100 Stück	700634	1
3D-Kit Silikonkleber 80 ml, transparent	314798	1
Mosaik - Fugenmasse 250 g, weiß	539686	1
Naturfaser-Kordel ca. ø 2 mm x 80 m, natur	537090	1
Holzperlen, verschiedene Formen, ca. 10 - 30 mm, 500 g	513295	1
Federnsortiment, unterschiedlichen Größen, 4 g, braun-mix	937565	1
Deko – Federhänger, ca. 260 mm lang, natur	614533	3
Empfohlenes Werkzeug		
(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück	936396	1
(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück	942458	alternativ
STEINEL® Klebepistole Gluematic 3002	319101	1
Klebesticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück	301139	1
UHU Bastelkleber 90 g	300100	alternativ
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, Lineal, Stift, Zirkel, Schere, Küchenrolle, Messbecher, Rührschale, Spachtel, Schwamm, Tuch, (Einweg)Handschuhe, Bohrmaschine mit Holzbohrer, Klebefilm, Rundzange		



Grundanleitung Mosaik

- 1. Wenn benötigt, Mosaikfläche mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen.
- 2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
- 3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
- 4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
- 5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen.
- 6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen.
- 7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
- 8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen.
- 9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren.




Das Motiv auf die Ronde zeichnen.

Mit der Bohrmaschine die Löcher (ø 4 mm) für die Schnur bohren (7 Löcher an der unteren Kante der Ronde, 1 Bohrung an der Oberkante mittig).

Um die Bohrungen vor Verschmutzung zu schützen, Kordelstück abtrennen, verknoten in die Bohrung stecken, nach dem Verfugen wieder entnehmen.











Fläche mit Fugenmasse verfugen (Grundanleitung). Wenn gewünscht, kann man die Holzscheiben noch mit einem Mosaiksteinchen bekleben.



In 16 kleine Holzscheiben mittig ein Loch bohren.



Von der Naturkordel 16 x 150 cm lange Kordelstücke abtrennen. Für den Aufhänger, durch die obere, mittige Bohrung (Ronde) zwei Kordelstücke (Länge nach Bedarf) führen.

Kordelschnüre bis zur Mitte ziehen, über beide Schnüre eine Holzscheibe führen, beide Kordeln verknoten.

Alle 4 Schnur-Enden verknoten und wiederum die Enden durch die gewünschten Holzkugeln fädeln. Die Enden miteinander verknoten.

Durch die 7 unteren Bohrungen wiederum je zwei Kordelstücke (je 150 cm) führen.

Kordelschnüre bis zur Mitte ziehen, über beide Schnüre eine Holzscheibe führen, beide Kordeln verknoten.




Jeweils über alle 4 Kordel-Enden drei Perlen fädeln. Nun sind es 7 Stränge mit je 3 Perlen.





Nun je zwei Kordeln des einen Perlenstrangs mit den nächsten zwei Kordeln des nächsten Perlenstrangs verknüpfen. Es bildet sich ein "V".







Nun die ursprünglichen Schnüre wieder miteinander verknüpfen. Vorab wiederum mindestens eine Perle auffädeln. Es entsteht ein Netz mit Perlen verknüpft. Das Netz kann beliebig lange geknotet werden. Zum Ende fädeln Sie Perlen und (vorab gebohrte) Holzscheiben auf je vier Kordel-Enden. Zuletzt Schnur-Enden verknoten und überschüssige Kordel abschneiden. Große Feder-Anhänger und kleine Federn, mit der Heißklebepistole, in die Bohrung der jeweilig gewünschten Perle kleben (alternativ mit Bastelkleber).

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen Ihr OPITEC-Kreativteam!

