Anleitung

Mosaik Kreativset - Wandspiegel -

Liebe Opitec-Kundin, lieber Opitec-Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Kreativsets. Das Kreativ-Team hat für Sie ein Paket zusammengestellt, mit dem Sie einen Wandspiegel gestalten können. Nachfolgend finden Sie die Bastelanleitung, die Ihnen hilft, Ihr Objekt in wenigen Schritten fertig zu stellen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung.



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Spiegel ca. ø 180 mm		1
Holz-Ronde ca. ø 330 mm		1
Glas-Scherben geeist ca. 10 - 45 x 5 mm bunt-mix		300 g
Glas-Nuggets geeist ca. ø 17 - 19 mm bunt-mix		250 g
Mosaik-Glassteine 10 x 10 mm grün-mix		200 g
Marabu Acryl Color Mixed Media weiß		100 ml
Bastelkleber universal		90 g
Mosaik-Fugenmasse weiß		250 g
Empfohlenes Werkzeug:		
(nicht im Lieferumfang enthalten)		
(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück	936396	1
(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück	942458	alternativ
Mosaikzange universal 200 mm	578264	1
Benötigtes Werkzeug		
hard a state of a state of		

(Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Unterlage, Stift, Schere, Küchenrolle, Spachtel, Messbecher, Rührschale, Schwamm, Tuch, (Einweg) Handschuhe, Bohrmaschine mit Holzbohrer



Anleitung:

Grundanleitung Mosaik

- 1. Wenn benötigt, Mosaikfläche mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen.
- 2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
- 3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
- 4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
- 5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen.
- 6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen.
- 7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
- 8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen.
- 9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren.

Anleitung Spiegel

- 1. Spiegel auf die Holz-Ronde auflegen und auf Ronde abzeichnen (Spiegel abnehmen).
- 2. Zum späteren Aufhängen, mit der Bohrmaschine, ein Loch in die Holzronde bohren.
- 3. Mosaik auf den Ring aufkleben und verfugen (innere Spiegelfläche frei lassen).
- 4. Nach dem Fertigen der Mosaikfläche den Spiegel mittig aufkleben.

