

Anleitung

Beton-Krippenfiguren



Verwendetes Material:	Artikelnummer	Menge
CREARTEC Feinbeton für Schmuck 500 g	608792	1
CREARTEC Feinbeton für Schmuck 1500 g	619692	nach Bedarf
CREARTEC Feinbeton für Schmuck 3000 g	608806	nach Bedarf
CREARTEC Trennmittel für Gießmassen 100 ml	480666	1
Latex 3D-Gießformenset – Krippenfiguren, ca. 23 - 84 mm, Materialbedarf: ca. 285 g Schmuck-Beton, 8-teilig	642532	1
Gießform – Sternchen, 1 Form, 6 Motive, ca. ø 38 x 15 mm, Materialbedarf: ca. 70 g Schmuck-Beton	817986	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, antik gold	446712	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, weiß	446228	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, hellgrün	608356	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, graugrün	446295	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, sand	608312	1
Moos-Mix mit Holz, unverbindlich sortiert, ca. 100 g	729643	1
Micro 20 LED – Lichterkette, warmweißes Licht, Batteriebox aus Kunststoff, mit Ein/Aus-Schalter, inkl. 4 Knopfzellen (CR2032)	441549	1
Empfohlenes Werkzeug		
Gießformenhalter, ca. 153 x 20 mm, verstellbar alle 5 mm, 4-teilig	617793	nach Bedarf
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe M	936396	1
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe L	942458	alternativ
Pattex® Made at Home Heißklebepistole, inklusiv 6 Klebesticks ca. ø 11 x 200 mm	308935	1
Klebesticks, ca. ø 11 x 200 mm, 10 Stück	300456	1

Benötigtes Werkzeug und Material:

Unterlage, Pflanzenöl oder Trennmittel, Messbecher oder Waage, Rührschüssel, Spachtel, Esslöffel, Gießformenhalter (plus Eimer) oder Karton zum Einhängen der Latexgießformen, weicher Rund- und Borstenpinsel, Küchenrolle, Kleberolle, Heißklebepistole mit Klebesticks, ovale Baumscheibe, Rinde oder Wurzel

Anleitung:

Gießen der Beton-Figuren



1. Latexform innen mit Trennmittel ausstreichen, trocknen lassen.
2. Form kopfüber in den Gießformhalter (mit Eimer) oder in einen Karton einhängen.
3. Die Gießform muss ohne Kontakt zu Außenwänden und Boden frei hängen.
4. Feinbeton nach Produktanleitung mischen.
5. Beton in die Latexform füllen.
6. Feinbeton ca. 1 – 3 Tage härten lassen.
7. Beton-Modell entformen, Restfeuchte entweichen lassen.
8. Beton-Figur bemalen, Farbauftrag trocknen lassen.
9. Für den Beton-Stern Kunststoff-Gießform innen mit Trennmittel bestreichen, Beton ausgießen, aushärten lassen und entformen.

Fertigen und dekorieren der Krippe

1. Mit den Rindenteilen aus dem Moos-Mix eine Hütte auf die Baumscheibe bauen.
2. Zum Kleben der Einzelteile eine Heißklebepistole verwenden.
3. Mit Moos dekorieren.
4. Beton-Figuren und Stern mit Heißklebepistole in und um die Krippe fixieren.
5. Krippe mit Lichterkette umwickeln.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!*